

Elementy instalacji i osprzęt



Wskazówka dotycząca śrubunków z pierścieniem wcinającym

W celu prawidłowego doboru i montażu śrubunków z pierścieniem wcinającym należy przestrzegać instrukcji montażu dostarczonej przez GOK oraz specyfikacji technicznych śrubunków z pierścieniem wcinającym i śrubunków wkręcanych (na stronie https://gok.pl/shop/dokumentacja_techiczna).

Podczas montażu śrubunku z pierścieniem wcinającym z rurą miedzianą lub aluminiową należy koniecznie stosować tuleję wzmacniającą! W przypadku rur aluminiowych stosować stalowe tuleje wzmacniające!

Wszystkie śrubunki z certyfikatem badań typu DVGW.



Śrubunek prosty typu G

Nr art.

EN ISO 8434-1 - SC

Śrubunek prosty typu G z nakrętką typu M i pierścieniem wcinającym typu D

śzp. (RVS) 4	x	śzp. (RVS) 4	seria LL	07 848 00
śzp. (RVS) 6	x	śzp. (RVS) 6	seria L	07 701 00
śzp. (RVS) 8	x	śzp. (RVS) 8	seria L	07 702 00
śzp. (RVS) 10	x	śzp. (RVS) 10	seria L	07 703 00
śzp. (RVS) 12	x	śzp. (RVS) 12	seria L	07 704 00
śzp. (RVS) 15	x	śzp. (RVS) 15	seria L	07 705 00
śzp. (RVS) 16	x	śzp. (RVS) 16	seria S (ciężka)	07 861 00
śzp. (RVS) 18	x	śzp. (RVS) 18	seria L	07 706 00
śzp. (RVS) 22	x	śzp. (RVS) 22	seria L	07 001 00
śzp. (RVS) 28	x	śzp. (RVS) 28	seria L	07 894 00



Śrubunek kątowy typu W

Nr art.

EN ISO 8434-1 - EC

Śrubunek kątowy typu W z nakrętką typu M i pierścieniem wcinającym typu D

śzp. (RVS) 4	x	śzp. (RVS) 4	seria LL	07 849 00
śzp. (RVS) 6	x	śzp. (RVS) 6	seria L	07 707 00
śzp. (RVS) 8	x	śzp. (RVS) 8	seria L	07 708 00
śzp. (RVS) 10	x	śzp. (RVS) 10	seria L	07 709 00
śzp. (RVS) 12	x	śzp. (RVS) 12	seria L	07 710 00
śzp. (RVS) 15	x	śzp. (RVS) 15	seria L	07 711 00
śzp. (RVS) 16	x	śzp. (RVS) 16	seria S (ciężka)	07 863 00
śzp. (RVS) 18	x	śzp. (RVS) 18	seria L	07 712 00
śzp. (RVS) 22	x	śzp. (RVS) 22	seria L	07 002 00
śzp. (RVS) 28	x	śzp. (RVS) 28	seria L	07 895 00